dyson lightcycle morph

Gebruikshandleiding



2 Jouw garantie activeren
3 De lamp in elkaar zetten
3 De lamp plaatsen
4 Kleurtemperatuur en helderheid
4 Instellingen
5 Draadloze Bluetooth®-technologie in-/uitschakelen
5 USB-C-oplaadpunt

CF06 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Bedankt dat je hebt gekozen voor een lamp van Dyson

Volledige controle binnen handbereik met de Dyson Link-app.

Stapsgewijze installatie-instructies en ondersteuning.

Je bepaalt zelf hoe en wanneer jouw Dyson lamp brandt.

Download de Dyson Link-app

Download de Dyson Link-app van de App Store of Google Play.

Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account aan te maken.

Voor meer informatie en ondersteuning: <voeg website en telefoonnummer in>

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken onder licentie.

Jouw garantie activeren

Onze zorg voor onze machines stopt niet nadat ze zijn verkocht. Zelfs nadat jouw garantie is verlopen, staan we nog steeds klaar om je te helpen.

Je vindt het serienummer op het typeplaatje onder op de lamp.

Noteer het serienummer om dit later te kunnen raadplegen.

Deze illustratie is uitsluitend als voorbeeld bedoeld.

De lamp in elkaar zetten







Verwijder het beschermende verpakkingsmateriaal pas van de horizontale arm nadat je de lamp in elkaar hebt gezet.

Zet de voet op de vloer en steek de verticale stang in de voet.

Steek de schroef in de verticale stang en draai deze goed vast met het meegeleverde gereedschap.

Steek het netsnoer in de voet en zorg dat dit in de kabelgeleider zit.

Verwijder het beschermende verpakkingsmateriaal van de lamp.

Steek de stekker in het stopcontact en schakel de lamp in.

Download de Dyson Link-app en voeg jouw lamp toe.

De lamp plaatsen



Je kunt de lamp gemakkelijk positioneren door de optische kop, de arm en de stang afzonderlijk over 360° te draaien.

Kleurtemperatuur en helderheid

Veeg om de kleurtemperatuur van het licht warmer of koeler te maken.

Veeg om de helderheid van de lamp te wijzigen.



Tik op de knoppen om snel tussen kleurtemperaturen te wisselen.

Tik op de knoppen om snel tussen helderheidsniveaus te wisselen.

Voor meer informatie over kleurtemperatuur en helderheidsniveaus en om te zorgen dat je optimaal gebruikmaakt van lamp, raadpleeg je de Dyson Link-app of de website op: www.dyson.nl/ondersteuning of www.dyson.be/ondersteuning

Instellingen

● ○
AUTO

De lamp past zich aan veranderingen in de achtergrondverlichting aan om uw werkplek voortdurend goed te verlichten.

Past de helderheid en kleur automatisch aan op basis van je locatie en de tijd van de dag wanneer je via de draadloze Bluetooth®-technologie bent verbonden met de Dyson Link-app.



De lamp schakelt uit als er vijf minuten geen beweging is waargenomen.

Voor meer informatie over het gebruik van de lamp als deze niet is verbonden met de Dyson Link-app: www.dyson.nl/ondersteuning of www.dyson.be/ondersteuning

Draadloze Bluetooth®-technologie in-/uitschakelen

De draadloze Bluetooth®-technologie is standaard ingeschakeld op de lamp.

Houd de middelste knop ingedrukt totdat de ledlampjes op de drie knoppen knipperen. De primaire lichtbron gaat uit en weer aan om aan te geven dat Bluetooth is uitgeschakeld.

Herhaal de bovenstaande instructies om Bluetooth weer in te schakelen. De primaire lichtbron knippert tweemaal om aan te geven dat Bluetooth weer is ingeschakeld.



USB-C-oplaadpunt

Sluit jouw mobiele apparaten op de lamp aan om ze op te laden met maximaal 1,5 A bij 5 V.